

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De machine start niet op en het display licht niet op	- Defecte hoofdschakelaar - Defecte transformator - Defecte displayprintplaat - Defecte voedingsprintplaat	- Controleer of de hoofdschakelaar correct werkt met een elektrische meettester - Controleer of de transformatorconnector correct is aangesloten op de voedingsprintplaat (M1). - Indien nodig, controleer of de transformator een spanning van ca. 20 VAC levert (connector M1 op de voedingsprintplaat). Vervang indien nodig de transformator - Vervang de displayprintplaat - Vervang de voedingsprintplaat
Alarmmelding "1" op display	Producttemperatuuralarm: de temperatuur van het product in het reservoir is boven de veilige grens van 4°C gestegen	- Zoek de oorzaak van de temperatuurstijging (bijv. stroomuitval, defect apparaat, enz.) en los het op - Controleer of het product niet is bedorven. Houd toets D 2 seconden ingedrukt om de melding te wissen
Alarmmelding "2" op display	Defecte temperatuursensor	Schakel de dispenser uit en vervang de temperatuursensor (zie gerelateerd hoofdstuk)
Alarmmelding "3" op display	Magnetische koppeling ingeschakeld door te hoge dichtheid van het product	Indien de mixer is gestopt, wacht tot deze opnieuw start. De dichtheidsinstelling wordt automatisch met één eenheid verlaagd. Houd toets D 2 seconden ingedrukt om de melding te wissen
Alarmmelding "4" op display	- Softwarebescherming geactiveerd door te hoge stroomopname van de motorreductor - Te hoge productdichtheid	Indien de mixer is gestopt, wacht tot deze opnieuw start. De dichtheidsinstelling wordt automatisch met één eenheid verlaagd. Houd toets D 2 seconden ingedrukt om de melding te wissen
Alarmmelding "5" op display	- Onverwachte stop van motorreductor door te hoge productdichtheid - Defecte motorreductor - Defecte voedingstransformator	- Wacht tot mixer opnieuw start. Dichtheid wordt automatisch verminderd. Houd D 2 seconden ingedrukt om melding te wissen - Controleer verbindingen tussen motor en voedingsprintplaat (M2 of M4) - Controleer of de transformator 20 VAC levert (connector M1); zo niet, vervang

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
		transformator• Vervang motorreductor indien nodig
• Alarmmelding “6” op display	• Mixer draait niet• Fout in motorreductorsignaal (Hall-sensor)	• Controleer of connectoren M12 en M13 goed zijn aangesloten op voedingsprintplaat• Indien nodig: vervang motorreductor• Indien nodig: vervang voedingsprintplaat van defecte tank
• Alarmmelding “7” op display	• Voedingsspanning van de machine is te laag om correct te functioneren	• Vermijd het gebruik van verlengsnoeren of verdeelstekkers• Controleer of de transformator 20 VAC levert (connector M1); vervang zo nodig de transformator
• Alarmmelding “8” op display	• Systeemklok (nodig voor timerfunctie) defect. Machine werkt verder normaal, maar timer werkt niet	• Vervang de displayprintplaat
• Drank lekt uit tank	• Container staat niet correct op lekbak• Containerkoppelingen niet goed gemonteerd• Koppelingen versleten of defect• Tappiston versleten of defect• Tappiston niet in gesloten positie	• Plaats container correct op lekbak• Monteer koppelingen correct• Vervang koppelingen• Vervang tappiston• Controleer hendel of veer en vervang versleten onderdeel
• Machine koelt wel, maar produceert geen granita	• Bewaarmodus i.p.v. Granitamodus geselecteerd• Condensor vervuild• Onvoldoende ventilatie rondom condensor• Product niet correct bereid• Te weinig koelgas	• Selecteer Granitamodus met toets D• Reinig condensor• Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom• Bereid product volgens instructies• Controleer op gaslek, repareer en vul bij (zie hoofdstuk 13)
• Machine koelt niet	• Ventilatormotor werkt niet• Overbelastingsbeveiliging van compressor geactiveerd• Defecte elektrische onderdelen compressor• Defecte elektronische printplaat• Compressor defect• Magnetisch ventiel opent niet (spoel of ventiel zelf)	• Zie bovenstaande oorzaken en controleer elk onderdeel op correcte werking, vervang waar nodig

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
• Slechts één tank koelt (andere functioneren correct)	• Defecte printplaat • Te weinig koelgas • Magnetisch ventiel opent niet (spoel of ventiel zelf)	• Vervang printplaat • Controleer op gaslek, repareer en vul bij (zie hoofdstuk 13) • Vervang spoel of ventiel
• Slechts één tank koelt te veel	• Magnetisch ventiel sluit niet	• Vervang het ventiel

